

Инструкция по использованию iRemote.

Актуально для прошивок версий 3.0.5 и свежее.

Органы управления.

Устройство имеет три кнопки для управления: “вверх”, “вниз”, “старт/стоп”.

Кнопки “вверх” и “вниз” служат для навигации по меню, переключения картинок в режиме воспроизведения одиночных картинок. Так же, кнопка “вниз” при длительном удержании в режиме воспроизведения переводит устройство в режим подготовки к выступлению.

Режимы работы.

Устройство может находиться в следующих режимах:

- Выключено;
- Заряжается;
- Меню (последовательности или одиночные картинки);
- Отображение уровня заряда. Уровень заряда справочный, зависит от отображаемой картинки и состояний аккумулятора;
- Подготовка к выступлению;
- Воспроизведение в защищённом режиме.


При низком уровне заряда аккумулятора, для защиты его от глубокого разряда устройство автоматически отключается. При бездействии и нахождении в меню, отображении уровня заряда, режиме воспроизведения последовательности (timeline) или одиночной картинки – через 1 час. При работе в режиме подготовки к выступлению и защищённом режиме самоотключения нет.

Управление устройством с кнопок.

Изначально устройство выключено. Для того чтобы его включить нажмите и удерживайте кнопку “старт/стоп” в течение полсекунды. Устройство перейдёт в режим индикации меню.


Для выключения нажмите и удерживайте кнопку “старт/стоп” не менее одной секунды. После выключения светодиоды погаснут.

При подсоединении выключенного устройства к зарядному устройству отобразится индикатор заряда. Красный индикатор означает, что устройство заряжается, зеленый - устройство заряжено.



В режиме меню можно выбрать для воспроизведения нужную последовательность (timeline) или одиночную картинку.

Навигация по меню осуществляется кнопками “вверх” и “вниз”, подтверждение выбора и запуск режима – кнопкой “старт/стоп”. Возврат в меню осуществляется повторным нажатием на кнопку “старт/стоп”. Если выбрана для воспроизведения одиночная картинка, то их можно переключать кнопками “вверх” и “вниз”, не возвращаясь в меню.




В зависимости от выбранного режима первый светодиод будет плавно изменять свою яркость, светясь зелёным цветом, при нахождении в меню и красным цветом при включении последовательности или одиночной картинки.

При достижении крайних позиций в меню режимов происходит переключение между меню последовательностей и меню одиночных картинок.

Для отображения уровня заряда удерживайте центральную кнопку полсекунды, до появления шкалы заряда. Текущий уровень заряда отображается в виде градиента от красного к зелёному.



Устройство имеет защиту от случайного нажатия кнопок во время выступления. Это позволяет защитить вашу программу выступлений от случайных сбоев от нажатий на кнопки. Для этого нужно выбрать необходимый режим (последовательность или одиночную картинку), запустить его на воспроизведение и удерживать кнопку “вниз”. Через секунду устройство перейдёт в режим подготовки к выступлению. Индикацией этого режима служит белый светодиод на пятой позиции с зелёным светодиодом на первой. В этом режиме устройство запустит на воспроизведение в выбранном режиме остальные устройства по отпусканию любой кнопки.



Индикацией режима работы в защищённом режиме служит белый светодиод на пятой позиции с красным светодиодом на первой.



Выйти из этого режима можно несколькими способами:

Удерживая кнопку “вниз”, вернуться обратно в режим подготовки к выступлению;

Удерживая кнопку “старт/стоп”, выключить устройство;

Удерживая кнопку “вверх”, вернуть я в меню.

Управление по радиоканалу.

Устройства, оборудованные радио, могут управляться централизованно с помощью пультов.

Это позволяет запускать и останавливать воспроизведение различных режимов одновременно для разных устройств.

По умолчанию, режим “Групповая работа” включён. В пультах радио отключить нельзя, радио работает только на передачу.

Есть несколько основных режимов работы радио:

1. Радио включено, не активирован режим “Полного контроля”.

В этом режиме устройство реагирует только на команды входа в режим подготовки к выступлению и запуск в защищённом режиме. Остальные команды устройство игнорирует.

2. Радио включено, активирован режим “Полного контроля”.

В этом режиме устройство полностью следует командам, передаваемым в эфир. В этом и только в этом режиме возможно полное управление устройством:

навигация по меню;

воспроизведение/остановка последовательностей и одиночных картинок;

вход в режим подготовки к выступлению и запуск в защищённом режиме;

выход из защищённого режима воспроизведения в меню;

проверка уровня заряда;

полное отключение устройств.

3. Радио включено, активирован режим “Групповая работа”.

В этом режиме есть возможность разделить устройства на несколько групп (до 32-х), позволяя каждой группе работать независимо. Устройство будет реагировать только на команды, отправленные группе, которой принадлежит устройство.

4. Радио включено, активирован режим “Ведомый”. В этом режиме устройство принимает команды, но само ничего не отправляет в эфир.

У пульта всегда активировано радио и режим полного контроля.

Режимы “Полного контроля”, “Групповая работа” и “Ведомый” могут быть активированы одновременно, что позволяет гибко настроить ваши устройства и иметь полный доступ ко всем устройствам в группе, не вмешиваясь в работу других устройств.

Режимы “Ведомый” и “Полного контроля” удобно использовать в комплексе с пультом. Это позволяет получить полный контроль над устройствами, в то же время не позволяет устройствам вмешиваться в работу друг друга.

Поддержка DMX.

Есть модификация пульта с поддержкой протокола DMX-512.

Для этой модели управление устройствами с кнопок недоступно, управление осуществляется только через DMX.

Поддерживаются устройства с активированным режимом “Групповая работа”.

Устройство занимает 64 канала DMX, по два канала на группу.

Первый канал задаёт код команды, второй – её параметр.

Таблица поддерживаемых команд:

Код	Команда	Параметр
0	Пустышка	Не важно.
1	Старт в защищенном режиме	Номер режима.
2	Подготовка к старту в защищенном режиме	Номер режима.
3	Полное выключение устройства	Не важно.
4	Старт в обычном режиме	Номер режима.
6	Перемещение по меню, установка режима без запуска воспроизведения	Номер режима. Если будет передан ноль, то произойдет просто возврат в меню.
7	Показ уровня заряда	Не важно.
9	Подготовка к выключению	Не важно.
33..43 (13%..17%)	Подготовка к старту с заблокированными кнопками	Номер режима.
58..68 (23%..27%)	Старт с заблокированными кнопками	Номер режима.

Коды команд, не описанных в таблице, зарезервированы для будущего расширения и реакция устройств на них не определена.

Пульт на повторные команды не реагирует, для отправки повтора нужно отправить нулевую команду. После этого пульт снова отреагирует на команду.

Команда с нулевым кодом используется для пропуска тех групп, которым никакие команды отправлять не нужно.

Под параметром “номер режима” подразумевается:

0 – без изменения режима.

1..10 – последовательность с 1 по 10.

11..90 – одиночная картинка с 1 по 80.

Примечание: Если будет передан номер режима, не поддерживаемый устройством (более 70 для Lite устройств и более 90 для всех остальных), то устройство режим не сменит, а команду выполнит с текущим режимом.

Команды с кодами с 3 по 9 будут обработаны устройствами, у которых активирован режим “Полного контроля”.

Режимы работы пульта с DMX

Для пульта с DMX настройка групповой работы и режима отправки команды всем группам недоступна. У этого устройства всегда активирован режим “Групповая работа” и каждой группе посылается своя команда, в зависимости от данных, приходящих по DMX каналу.

Для упрощения взаимодействия и автономной работы устройства логика его работы изменена:

- При подаче питания через USB или нажатия на кнопку “старт/стоп” устройство включается.
- При подключении источника питания через USB устройство всегда будет включено.

Устройство отключится автоматически через 1 час после:


- нажатия на любую кнопку;
- прекращения прихода корректных данных DMX, если нет питания через USB.

Индикация у пульта с DMX

Индикация изменена и осуществляется с помощью двух диодов.

Плавно мигающий диод на первой позиции показывает статус устройства:


- Зелёный – всё в порядке
- Жёлтый – за последнюю секунду не было корректного DMX пакета.
- Красный – за всё время работы устройства не было корректного DMX пакета.



Постоянно горящий диод на пятой позиции показывает уровень заряда аккумулятора:

- Зелёный – при уровне заряда более 60%;
- Жёлтый – при уровне заряда от 40% до 60%;
- Красный – при уровне заряда от 10% до 40%;

Мигающий красный – при уровне заряда менее 10%.



Настройка устройства и статус системы.

Через системное меню можно настроить некоторые параметры, а так же посмотреть состояние устройства.

Можно настроить параметры радио, выбрать группу, которой принадлежит устройство и адрес DMX.

Для входа в системное меню нажмите и удерживайте кнопки “вверх” и “вниз” в течение одной секунды до смены индикации:



Описание пунктов системного меню смотри в приложении 1.

Приложение 1. Описание пунктов системного меню:

Системное меню организовано в основное меню и несколько подменю.

Навигация по системному меню осуществляется:


- Кнопки “вверх” и “вниз” перемещают курсор влево и вправо, соответственно.
- Вход в подменю и изменение параметра – коротким (менее полсекунды) нажатием на кнопку “старт/стоп”.
- Выход из подменю и выход из системного меню – длительным (более полсекунды) удержанием на кнопки “старт/стоп”.

Индикации в системно меню.


Одиночная синяя точка означает нахождение в основном системном меню и указывает на выбор подменю. Красная или зелёная точка с синим хвостом указывает на редактируемый параметр в подменю.

Если точка красная, то параметр не активен, если зелёная – активен.

Навигация в основном системном меню, курсор указывает на выбор первого и третьего подменю, соответственно.



На левом рисунке выбран 4-й параметр, параметр активен. На правом рисунке выбран 7-й параметр, параметр не активен.



Описание пунктов основного системного меню.

1. Статус и настройки радио;
2. Выбор частоты радио;
3. Выбор группы;

Описание пунктов подменю.

Подпункт 1 – статус и настройки радио.

1. Наличие радио.
2. Не используется, зарезервировано.
3. Не используется, зарезервировано.
4. Групповая работа (недоступно для DMX версии).
5. Отправка команды всем группам, а не только той, которая выбрана (недоступно для DMX версии).
6. Не используется, зарезервировано.
7. Не используется, зарезервировано.

Подпункт 2 – выбор канала радио.

В этом подменю выбирается частота, на которой работает радиомодуль.

Частота задаётся в соответствии с таблицей в приложении 2.

Подпункт 3 – выбор группы (для обычного пульта) или выбор адреса DMX (для DMX версии).

В этом подменю выбирается группа, которой принадлежит устройство или адрес устройства.

Выбранная группа и адрес DMX задаются в соответствии с таблицей в приложении 2.

Приложение 2. Справочные таблицы.

Справочная таблица выбора группы:

Столбцы: состояние пункта меню.

Строки: выбранная группа.

	1	2	3	4	5
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					

Справочная таблица выбора частоты работы радиомодуля:

Столбцы: состояние пункта меню.

Строки: выбранная частота.

	1	2	3	4
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

Примечание: Частоты более 13-й недоступны. При их выборе будет принудительно установлена 13 частота.

Установленная частота может быть вычислена по формуле: $\text{Freq [MHz]} = 2400 + (i - 1) * 10$, где i – выбранная частота.

Например, если выбрана первая частота, то радиомодуль будет работать на частоте 2400МГц, если 12, то 2510МГц.

iRemote	1	2	3	4	5	6	7	8	9
449									
450									
451									
452									
453									
454									
455									
456									
457									
458									
459									
460									
461									
462									
463									
464									
465									
466									
467									
468									
469									
470									
471									
472									
473									
474									
475									
476									
477									
478									
479									
480									

iRemote	1	2	3	4	5	6	7	8	9
481									
482									
483									
484									
485									
486									
487									
488									
489									
490									
491									
492									
493									
494									
495									
496									
497									
498									
499									
500									
501									
502									
503									
504									
505									
506									
507									
508									
509									
510									
511									
512									

Примечание: если выбран адрес больше 448, то количество доступных групп для управления будет сокращено, вплоть до одной группы, при выборе канала равного 511. При выборе канала равным 512 управление через DMX будет не доступно.